

ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ

Návod

www.aktion.cz

Šest snadných kroků ke spuštění

Před prvotním nastavení aplikace je nutné, abyste měli správně zapojený hardware (kontroléry, terminály, snímače) dle technické dokumentace výrobce a nainstalovaný systém Aktion.NEXT.

Do aplikace se přihlaste pomocí výchozího uživatelského jména Aktion a hesla Admin s velkým A na začátku.



Po prvním spuštění se přesuňte do složky Vlastní (obrázek hvězdy v levém dolním rohu), kde jsou agendy nezbytné pro rozběhnutí systému:



- Správci zařízení
- Komunikační linky
- Adresové body
- Osoby
- Uživatelé
- Monitor správců zařízení



Agendy Správci zařízení, Komunikační linky a Adresové body slouží pro nastavení komunikace s hardwarem.

<u>Správci zařízení</u> – v detailu výchozího správce zařízení je definována IP adresa 192.168.0.131, 3 výchozí komunikační linky a port pro vzdálenou správu.

актіоп.пехт

💀 Správce zařízení [Správce zařízení [výchozí]] 🛛 🗖	x
Domů Úpravy Podpora	6
Image: Constraint of the second se	
Název: Správce zařízení [výchozī] Vzdálená správa po síti: 💟	
IP adresa: 192.168.0.131 Port vzdálená správa (řídící): 14001	•
Komunikační linky Poznámka: Přídat Odebrat ETH 192.168.1.1:80 Výchozí správce zařízení s přednastavnými hodnotami. Zde je nutné změnit IP adresu na IP adresu serveru, kde je nainstalována služba Aktion.Next.CommServer. ITH 192.168.1.1:80 Výchozí správce zařízení s přednastavnými hodnotami. Zde je nutné změnit IP adresu na IP adresu serveru, kde je nainstalována služba Aktion.Next.CommServer.	

Zde je nutné změnit IP adresu na IP adresu serveru, kde je nainstalována služba AktionNext.CommServer. Po změně IP adresy restartujte službu AktionNext.CommServer. Pokud budete někdy měnit IP adresu serveru, je nutné změnit IP adresu i ve správci zařízení a restartovat službu AktionNext.CommServer.

eBox jako správce

Není nutné nastavovat, pokud používáte jako správce zařízení eBox pro snímače eSeries. eBox se jako správce zařízení založí automaticky po nastavení pomocí aplikace AktionConnector! Více v uživatelském manuálu dostupném na portálu technické podpory <u>ecare.cz</u> (Podpora – Návody a manuály – Aktion eSeries – eBox uživatelský manuál).

Restartování služby AktionNext.CommServer

Windows 7 a 10

- a) Klikněte na nabídku Start, zadejte "Služby" a otevřete služby systému Windows. (Klikněte na nabídku Start, zadejte "services.msc" a stiskněte klávesu Enter.)
- b) V seznamu najděte službu "AktionNext.CommServer" a klikněte na "Restartovat službu".

AKTION.NEXT

🔍 Služby						- 🗆	×
Soubor Akce Zobrazit	Nápověda						
	👔 🖬 🕨 💷 II I🕨						
Služby (místní počítač)	Služby (místní počítač)						
	AktionNext.CommServer	Název Adaptér výkonu rozhraní WMI Adobe Acrobat Update Service	Popis Klientům v síti poskytuje info Adobe Acrobat Updater keep	Stav Spuštěno	Typ spouštění Ručně Automaticky	Účet pro přihláš Local System Local System	ení î
		Agent zásad protokolu IPsec	Protokol IPsec podporuje ov AktionNEXT Application Serv	Spuštěno Spuštěno	Ručně (Spušt Automaticky	Síťová služba Local System	_
	Popis: AktionNEXT Communication Server	AktionNext.CommServer	AktionNEXT Communicatio	Spuštěno	Automaticky	Local System	
	Action text communication server	AktionNext.UpdateService	AktionNEXT Update Service Aktivační služba procesů syst	Spuštěno Spuštěno	Automaticky Ručně	Local System Local System	
		Aktualizovat službu Orchestra ANTS Memory Profiler & Servi	UsoSvc Provides assistance with me		Ručně Ručně	Local System	
		ANTS Performance Profiler 8	Provides assistance with prof		Ručně	Local System	
		AppX Deployment Service (A ASP.NET State Service	Provides infrastructure supp Provides support for out-of		Ručně Ručně	Local System Síťová služba	
		Autodesk Application Manag	Autodesk Application Mana	Spuštěno	Automaticky	Local System	
		Automatická instalace zařízen	Služba automatické instalace		Ručně (Spušt	Místní služba	
		Automatická konfigurace sítě	Služba WLANSVC poskytuje I		Ručně	Local System	
		Automatický aktualizátor čas	Automaticky nastaví časové		Zakázáno	Místní služba	>
	Rozšířené Standardní /						

- <u>Komunikační linky</u> jedna z výchozích komunikačních linek má nastavenu IP adresu 192.168.0.20.
 <u>Každému ethernetovému zařízení je nutné nastavit jedinečnou</u> IP adresu a vyhradit vlastní komunikační linku. Použijte aplikaci Aktion Connector, který se nachází v nabídce Start Programy Aktion.NEXT Aktion Connector, kde je nutné postupovat následovně :
 - a) Spusťte AktionConnector, vyberte síťové rozhraní (pokud si nejste jisti, které zvolit, je možné postupně procházet všechna síťová rozhraní, ale zpravidla bývá na počítači jedno) a klikněte na Vyhledat HW.
 - b) Podle MAC adresy (uvedena na krabici od výrobce nebo pod hlavním krytem zařízení) dvojklikem vyberte zařízení, které chcete nastavit.

1AC adresa	IP adresa	Тур	Firmware	Síťové rozhraní
00-80-A3-A4-23-B9	192.168.100.254	eSeries		Sit' Ethemet
00-80-A3-A4-48-4C	192.168.100.82	eSeries		Sit' Ethemet
00-80-A3-93-F3-43	192.168.100.81	eSeries		Sit' Ethernet
0-80-A3-97-B0-DA	192.168.100.114	eSeries		Sit' Ethernet
00-50-C2-76-C4-D9	192.168.100.21	KSC_L	5.5	Sit' Ethernet
00-09-54-05-00-0D	192.168.100.46	KME_1MB	A.E	Sit' Ethernet
00-50-C2-76-C3-DA	192.168.100.48	TSC_E_PoE	3.0	Sit' Ethernet
00-50-C2-76-C7-0E	192 168 100 123	TSC E PoE	3.2	Sit'Ethemet

c) Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. IP adresa je nabídnuta automaticky jako první volná od verze Windows Vista a novější a není nutno ji měnit. V případě potřeby je možné ji změnit. U verze Windows XP a starší se nabídne nejvyšší možná, která nebývá zpravidla obsazená. V případě potíží se obraťte na Vašeho správce sítě. Nastavte výchozí bránu, masku podsítě není potřeba měnit.



AktionConnecto Hiedané zařízení		
Sitové rozhraní	192.168.100.156 - Sit' Ethemet	
O MAC adresa	00-50-C2-76-C7-0E	
IP adresa	192.168.100.123	
Zařízení Aktion hardware	Firmware: 32	
Síťové rozhraní Získat IP adres O Použít následu	su ze serveru DHCP automaticky njící IP adresu	
IP adresa	192.168.100.123	
Vychozi brana Maska podsítě	192.168.100.104 255.255.255.0	Zjistit volnou IP adresu
Připojení O Server Aktion.C IV Komunikační se IP adresa	CLOUD erver 192.168.100.156	
 Komunikační se IP adresa 	erver 192.168.100.156	

IP adresu, kterou jste přiřadili hardware pomocí SW AktionConnector je nutné zadat místo IP adresy výchozí v detailu agendy **Komunikační linky. Podle zakoupeného typu a počtu hardware je nutné vytvořit** adekvátní počet komunikačních linek se správně nastavenými IP adresami vybraného hardware.

eBox jako správce

Nenastavujte **komunikační linku** a adresový bod, p**okud používáte jako správce zařízení** eBox pro **snímače** eSeries. eBox **založí** kom. linky a adresové body automaticky **podle připojených snímačů**.

3. <u>Adresové body</u> – všechny základní typy adresových bodů jsou již v software přednastaveny. Před aktivací adresového bodu je nutné zkontrolovat, zda je zvolena správná komunikační linka a IP adresa.

Domů Úpravy P	odpora		
Nový Conact Nový Smazat Záznam P	Tisk Dokumenty v Data ry Zobrazení v Zobr	vzí Následující Historie záznamu azit sz	t ra
Základní údaje			
Správce zařízení:	Správce zařízení [výchozí] 🔹 … 🔅	К Тур:	Zařízení na ETH
IP adresa:	192.168.100.123	Port:	1400
COM:		C Rychlost:	
Částečná aktualizace:		Interval částečné aktualizace:	20 s 🗘 Jedno
Mód aktualizace:	Běžný 👻 😁 🗄	 Interval aktualizace: 	10 m 🗘 Jedno
IP adresa routeru:		Port routeru:	1400
CBC;		Kontrola spojení:	0 s 🗘 Jedno
CBC;	Přednastavená komunikační linka. Nutno změ hardware (kontrolery, terminály). Změnu IP adresy v zařízení provetede pomoc dvtop NET – aktion Consector. Po snučišní	Kontrola spojení: nit IP adresu dle vašeho rozsahu a programu Aktion Connector, kter nastavite pomocí MAC adresy zaj	0 s 2 Jec a dle IP adresy přidělené připojenému rý se nachází v nabídce Start – Programy řízení, které je uvedeno na krabici od

🖳 Adresový bod [Te	erminál TSC/E]		- = ×			
∓ Domå Úpravy	Podpora		6			
Nový Cohovit Záznam	Uložit rs Data rs Zobrazit	ledující Historie záznamu ry Okno ry				
Základní údaje						
Název:	Terminál TSC/E Komu	nikační linka: ETH 192.168.100.123:14001	•			
	Název	Hodnota				
	Typ adresového bodu	TSC/E - Terminal SingleCon Eth				
	Aktivní Arametry					
Vlastnosti:	- Adresa	00-01 [001]				
	Vyčítání	OnLine				
	Doba zobrazení	5 s				
	- Nahrávat jména		_			
Poznámka:	Terminál s volbou směru Ovládání společných dveří elektrickým zámkem Zapojen kontakt dveří v elektrickém zámku Zapojeno tlačítko ovládání dveří Doba sepnutí dveřního relé je 4 sec.		-			
Změnil: Aktion 🖪	Čas změny: 20.01.2010 19:18:18					

Upozornění:

- a) Je nutné zadat adresu, která je nastavena v konkrétním zařízení. Podrobnosti nastavení hardwarových adres v zařízení jsou uvedeny v technických listech výrobce.
- b) Pokud máte více stejných zařízení, vytvořte kopii již předdefinovaného adresového bodu.

- <u>Osoby</u> v agendě osoby byla pro názornost vytvořena osoba Karel Novák s umístěním v organizační struktuře Firma – Pobočka 1 – Oddělení 1.
 - a) Osobě přiřadíte identifikační kartu na záložce Přístup a podzáložce Identifikátory, stiskem tlačítka Nový a opsáním čísla do pole Interní číslo dlouhé (HEX) nebo do pole Interní číslo krátké (DEC – 13místné číslo na zadní straně karty) a zadáním čísla evidenčního (zpravidla osobní číslo).

	reij									7
ιů Úpravy	v Podpora									
Copie Copie		k Dokumeni Data	ty Aktuální zobrazení * Při	adchozí Následují Zobrazit	cí Historie záznamu rs	Zavřít Okno is				
adní údaje 🗍 Do	plňující údaje	Přístup Do	ocházka Činnosti	Přehledy školení						
entifikátory	Dtisky prstů 🗍 E	liometrie oblič	eje Oprávnění přís	tupu na snímače						
	Odebrat D	7tracon 1	1.15							
	Odebiar (0)	zuacen								
Identifikátor:										*
Evidenční čísl	o:	A01		•] Technologie:		MIFARE (MF	·)		*
Interní číslo o	louhé (HEX):	16AD8C64] Тур:		Karta			*
Interní číslo k	rácené (DEC):	00003804724	20]					
Platnost od:				*	Platnost do:					*
Blokace:	[1								-
Poznámka:						<u>.</u>				-
Poznámka: Identifikátory:		1_			Lasta Constants			Berner	Poznamka	
Poznámka: Identifikátory: Evidenční číslo	Technologie	Тур	Interní číslo d	Interní číslo k…	Platnost od	Platnost do	ыокасе	Dezpecin		
Poznámka: Identifikátory: Evidenční číslo		Тур Karta	Interní číslo d	Interní číslo k	Platnost od	Platnost do				
Poznámka: Identifikátory: Evidenční číslo A01	Technologie UNIQUE (H MIFARE (MF)	Typ Karta Karta	Interní číslo d 1 16AD8C64	Interní číslo k 0000000000000000000000000000000000	Platnost od	Platnost do				

b) Na záložce *Přístup* a podzáložce *Oprávnění přístupu na snímače*, klikněte do sloupce **Přístup** na řádku Struktura. Přístup je indikován zeleným zatržítkem.

6							
ոմ մ	loravy Podpora						
-							_
↓ X Sm ý 30 Ob	novit Uložit Tisk Dokumenty Data	ální ení •	Následující	Historie záznamu			
202110		LODIGLI					
adní údaje	Doplňující údaje Přístup Docházka	Činnosti Přehled	ly školení				
In the Charles							
lentifikator	y Otisky prstu Biometrie obliceje	ivneni pristupu na s					
un existur							
yp pristup	1:						
Vlastní							
Název		A Přístup	Docházka	Mód přístupu	Platiod	Platído	Pežim identifika
HULCT	uktura			Nedefinována	Nedefinováno	Nedefinováno	Dle snímače
E + Str							
Str	Docházka		0	Nedefinováno	Nedefinováno		Die snimače
⊟ 🚠 Str	Docházka Docházka Odchod		0	Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno		Die snimače
Str	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod		0	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno		Die snimače Die snimače Die snimače
□	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma		000	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno		Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1		000000000000000000000000000000000000000	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno		Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 		000000000000000000000000000000000000000	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno		Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno		Dle snimače Dle snimače Dle snimače Dle snimače Dle snimače Dle snimače Dle snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 - KMC/E T1 - KMC/E T2 - MC/E T2 - MC/E T2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2 Oddělení 1 KSC/E 1 S1 KSC/E 1 S2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
⊖ ∰ St	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2 Oddělení 1 KKC/E 1 S1 KSC/E 1 S1 KSC/E 1 S2 Oddělení 2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2 Oddělení 1 KSC/E 1 S1 KSC/E 1 S2 Oddělení 2 KSC/E 2 S1			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače
□ 森 Str 	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2 Oddělení 1 KSC/E 1 S1 KSC/E 1 S2 Oddělení 2 KSC/E 2 S1 KSC/E 2 S1 KSC/E 2 S2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače
	Docházka Docházka Odchod Docházka Příchod Firma Pobočka 1 KMC/E T1 KMC/E T2 Oddělení 1 KSC/E 1 S1 KSC/E 1 S2 Oddělení 2 KSC/E 2 S1 KSC/E 2 S2			Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno Nedefinováno	Die snimače Die snimače

Pozn.:

- Identifikační karty lze zadávat v agendě Osoby na záložce Přístup a podzáložce Identifikátory také pomocí lokálního snímače ID karet (APR-P20/USB pro Unique karty, TWN-3 pro Mifare karty). Otisky prstů se zadávají v agendě Osoby na záložce Přístup a podzáložce Otisky prstů pomocí lokálního snímače otisku prstů (BioMini).
- Průchody a ostatní přijatá data z připojeného hardware je možné sledovat v agendě Události.
- Pro přehlednost je možné osoby/vozidla ukládat do organizační struktury ve stejnojmenné agendě.
 Lze vycházet z přednastavené, kde byla založena Firma se 2 pobočkami a se 3 odděleními.

5. <u>Monitor správců zařízení</u> – klikněte na vybraný adresový bod nebo vyberte více adresových bodů a stiskněte tlačítko Aktualizovat. Tím se přenesou data o nastavení, osobě a identifikátoru do hardware. Pokud se na konci objeví OK, pak můžete přijít k zařízení, přiložit identifikační kartu ke snímači a mělo by se objevit *Průchod* Novák Karel. Pro zadání další osoby (v agendě Osoby) s ID kartou či otiskem již není nutné provádět plnou aktualizaci a nově zadaná osoba by se měla přenést do systému automaticky během 1 minuty od jejího zadání částečnou aktualizací.

5	Monitor správce z	ařízení [PC-synek]						_ = ×
Ŧ	Domů Úpravy	Podpora						ſ
koi	Zjistit nfiguraci	at Zobrazit průběh aktualizace Monitor	stavit čas 🦪 Aktualizov tit čas Ø Nahrát FV ohovat RAM 🍙 Reset	vat FW Zavřít rsj. Okno rsj.				
∫ M	Ionitor komunikace							
	Správce zařízení:	PC-synek		+ Čas p	osl. komunikace 31. 10. 20	16 13:53:18 Stav posl. ko	omunikace 🖸	ж
	Název	Komunikační linka	Čas posl. komunikace	Stav posl. komunikace	Čas posl. aktualizace	Stav posl. aktualizace	Průběh	Typ ard. bodu
	Terminál TSC/E	ETH 192.168.100.123:80	31. 10. 2016 13:52:34	ОК	31. 10. 2016 13:46:20	ок		TSC/E - Terminal Si.
			2					

Aktualizace firmware v zařízení – zařízení nemusí z výroby obsahovat aktuální verzi firmwaru, proto je nutné jej aktualizovat. Firmware je součástí pravidelných aktualizací softwaru. Aktualizace se provádí stiskem tlačítka Aktualizovat FW.

- 6. <u>Uživatelé</u> v agendě Uživatelé je vždy po instalaci systému 5 uživatelů. Výchozí je uživatel Aktion s heslem Admin s velkým A. Ten má nastavena všechna práva dle zakoupené licence. Zbylí čtyři uživatelé jsou systémoví a mají práva omezená. Změnit tato práva může výchozí uživatel Admin či jiný uživatel s právem editovat v agendě Uživatelé.
 - *SystemAktionCard* osoba, která se přihlásí platnou ID kartou a PINem bez přiděleného platného uživatele.
 - *SystemAktionDomain* osoba, která se přihlašuje doménově bez přiděleného platného uživatele.
 - *SystemAktionFP* osoba, která se přihlašuje otiskem bez přiděleného platného uživatele.
 - *SystemAktionID* osoba, která se přihlásí osobním číslem a PINem bez přiděleného platného uživatele.

Uživatel [Novák Karel]	_ = ×
-	
Domů Úpravy Podpora	6
Image: Simazat Nový Uložit Juložit Záznam Image: Simazat	
Základní údaje Role Práva na vozidla Aplikační práva Uživatelská konfigurace Práva na osoby Osoba Práva na HW strukturu	Uživ 🔹 🕨
👎 Vše dle rolí 🛛 Zobrazit skutečná oprávnění	_
Agendy Práva na agendu Organizační struktura	
Právo Hodnota	-
Image: Second struktura Image: Second struktura Image: Image: Second struktura Image: Second struktura Image: Image: Image: Second struktura Image: Second struktura Image:	
✓ ✓ Zóny Práva na sloupce agendy Organizační struktura	
-□ V Módy spořiče obrazovky Sloupec Viditelný Editovat	
🖳 💭 Konfigurace aplikace 🛛 🗰 Název 🥝	^
🕂 🕀 🙀 🖾 🕹 🕹 😥 Zkratka 🛛 🥥	
🖶 🖞 📃 Docházka 🛛 🔹 👘 abc Poznámka 🥥 🥥	
🖶 📅 📃 Přístup 🔹 abc Organizační struktura 🥥 🥥	
🗠 🕅 🖾 🖓 🖾 🖗	
🗨 Změnil: Pluhař Pavel 🔣 Čas změny: 24.02.2012 08:27:02	

Uživatel Aktion může vytvářet uživatele další a jejich práva definovat buď přímo v detailu Uživatele na záložce *Aplikační práva*, nebo prostřednictvím Rolí. Role představuje šablonu s předem definovanými Aplikačními právy, které lze uživatelům přidělovat. Každý uživatel může mít libovolný počet rolí a práva z rolí se ve výsledku sčítají, ovšem práva nastavená ručně každému uživateli na záložce *Aplikační práva* mají před právy z rolí přednost.

Pozn.: Nastavení uživatelských práv je velmi detailní. Kromě jednotlivých práv na celou agendu lze definovat i jednotlivé sloupce, které se mají zobrazovat a editovat. Jejich nastavení je doporučeno svěřit zkušenému uživateli.

Po dokončení prvotního nastavení aplikace se můžete přepnout v levé části zpět na Všechny složky, kde opět uvidíte všechny dostupné agendy a kde je možné provést detailní nastavení celé aplikace.



aktion.next

EFG CZ spol. s r.o. www.efg.cz